



NOTE:

1. 表示底盤重心，參考原點與前中心與後輸入面之交點。
2. 當底盤重心Y方向高於Y-0上時，則將重心位置移至前中心面(WLCP)上。
3. 原廠提供底盤重心計算為底盤值，出廠前應由公升重量、水箱、值引機和水箱，若有未引，需另加重量，則應另加。
4. 輪胎重量不影響底盤重心，請註尺寸。
5. 本底盤重心計算不計入輔助大梁。

底盤五視圖。骨架資料及物件重量位置示意圖 車型名稱：RM11FL2(0001~0003)



骨架資料說明表

零件名稱	材料	備註
如附件一		

備註：片接說明

直線與橫線結合方式：
 ○ 表示不銹鋼接合
 ○ 表示不銹鋼接合
 ○ 表示不銹鋼接合

繪圖	陳文成	校對	李永祥	日期	2008/06/11	單位	mm
----	-----	----	-----	----	------------	----	----

(附件一) 骨架資料說明表

車型名稱: RM11FL2

(0001~0003)

項次編號	材質	斷面形狀	項次編號	材質	斷面形狀
1	SAPH 440		13	SS400	
2	SAPH 440		14	S45C	
3	SS400		15	SAPH 440	
4	SAPH 440		16	SAPH 440	
5	SS400		17	SAPH 440	
6	SAPH 440		18	SAPH 440	
7	SS400		19	SS400	
8	SS400		20	SS400	
9	SS400		21	SS400	
10	SAPH 440		22	SS400 13.2	
11	SS400		23	SS400	
12	SS400		24	SPHC	

