



底盤五視。骨架資料及物件重量位置示意圖 車型名稱：RM11FNL5(0001-0003)



骨架資料說明表



零件號碼	材料	備註
如附件		

備註：焊接說明

直與側機牌組合方式：
：表示鋼板組合
：表示不鏽鋼組合
未標示牌份均為全週牌接

NOTE:

1. 表示底盤重心，參考原點為前軸中心與後軸大梁面之交點。
2. 當底盤重心Y方向落於Y=0上時，即偏向重心位置落於前軸線向中心面(VLCP)上。
3. 原廠提供底盤重心計算為底盤出廠前為20公升油量，水箱連引擎冷卻水箱，若有引擎冷卻水箱，則為空水箱。
4. 輪胎選配不影響底盤重心標註尺寸。
5. 本底盤重心計算不計入輔助大梁。



(附件一) 骨架資料說明表

車型名稱：RM11FNL5

(0001~0003)

項次編號	材質	斷面形狀	項次編號	材質	斷面形狀
1 2	SAPH 540 t6.7		11	SS400 t3.2	
3	SS400 t4.5		12	SS400 t4.5	
4 5	SS400 t3.2		13	SS400 t3.2	
6	SS400 t3.2		14	SS400 t4.5	
7	SS400 t4.0		15	SS400	
8	SS400 t4.5		16	SS400	
9	SS400 t4.0		17	SAPH440 t6.0	
10	S45C		18	SPHC	