



NOTE:

底盤五視。骨架資料及物件重量位置示意图 車型名稱：RM11FNL2(0001-0003)

- 1. 表示底盤重心。參考原廠說明中心與後軸大梁之交點。
- 2. 當底盤重心Y方向落於Y=0上時，則轉向重心位置落於車軸中心面(WLCP)上。
- 3. 原廠提供底盤重心計算為底盤出廠狀態(20公升油庫、水箱、後掛冷卻器及水箱、若有非引致冷卻水箱則為空箱)。
- 4. 輸出運動不影響底盤重心。標註尺寸。
- 5. 本底盤重心計算不列入輔助大梁。



骨架資料說明表

| 零件編號 | 材料 | 備註 |
|------|----|----|
| 如附件一 |    |    |

備註：焊接說明

直線與橫線結合方式：表示鋼接結合

彎曲與橫線結合方式：表示鋼接結合

未標示物件均為全週件接

( 附件一 ) 骨架資料說明表

車型名稱：RM11FNL2

(0001~0003)

| 項次編號 | 材質       | 斷面形狀 | 項次編號 | 材質       | 斷面形狀 |
|------|----------|------|------|----------|------|
| 1    | SAPH 440 |      | 13   | SS400    |      |
| 2    | SAPH 440 |      | 14   | S45C     |      |
| 3    | SS400    |      | 15   | SAPH 440 |      |
| 4    | SAPH 440 |      | 16   | SAPH 440 |      |
| 5    | SS400    |      | 17   | SAPH 440 |      |
| 6    | SAPH 440 |      | 18   | SAPH 440 |      |
| 7    | SS400    |      | 19   | SS400    |      |
| 8    | SS400    |      | 20   | SS400    |      |
| 9    | SS400    |      | 21   | SS400    |      |
| 10   | SAPH 440 |      | 22   | SS400    |      |
| 11   | SS400    |      | 23   | SS400    |      |
| 12   | SS400    |      | 24   | SPHC     |      |

