


車型名稱：RM11FNL1(0001~0003)



骨架資料說明表


编 号	时 间	地 点	内 容
			如 附 件 一

備註：焊接說明

[illegible]



NOTE:

1. 表示起盤重心，參考原點點滑輪中心與後輪大徑面之交點。
2. 當底盤重心 Y 方向落於 $Y=0$ 上時，即面向重心估置於裝載車輛中心面(VICP)上。
3. 原盤提供底盤重心計算為底盤注油為20公升油量，本車盤為引降冷水箱，若有非引降冷水箱則應為水箱。
4. 輪胎高度不影響底盤重心標註尺寸。
5. 本底盤重心計算不計入輔助大徑。



姓名	李成基	日期	2008/06/11	單號	004
職工編號	1330	日期	2008/06/11	單號	004

益 寧 工 業 有 限 公 司



(附件一) 骨架資料說明表

型名稱：RM11FNL1

(0001~0003)

項次編號	材質	斷面形狀	項次編號	材質	斷面形狀
1 2	SAPH 540 t6.7		11	SS400 t3.2	
3	SS400 t4.5		12	SS400 t4.5	
4 5	SS400 t3.2		13	SS400 t3.2	
6	SS400 t3.2		14	SS400 t4.5	
7	SS400 t4.0		15	SS400	
8	SS400 t4.5		16	SS400	
9	SS400 t4.0		17	SAPH440 t6.0	
10	S45C		18	SPHC	